MITSUBISHI


三菱レンジグリル(家庭用)

取扱説明書

形名

RG-GS1





- ●この商品は、待機時消費電力ゼロです。 使っていないときは、自動的に電源が切れます。 ドアを開閉すると電源が入ります。
- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

ご確認ください	
特長・ご使用の手順	2
加熱のしくみ	4
安全のために必ずお守りください	6
使える容器・使えない容器	11
各部のなまえ	12
付属品	13
使いかた(操作パネル)	14
準備/音量調節/出し忘れお知らせ	17

竹 禹品	13
使いかた(操作パネル)	14
準備/音量調節/出し忘れお知らせ	17
レンジ	
ごはん・おかずをあたためる(自動)	18
お好み温度にあたためる(自動)	20
手動であたためる	22
のみものをあたためる(自動)	23
野菜をゆでる(自動)	24
肉や魚を解凍する(自動)	26
レンジグリル	
レンジ→グリルで調理する(自動)	28
フライをサクッと再加熱する(自動)	30
手動で調理する	32
グリル	
グリル(上火)で焼く(手動)	34
オーブン	
オーブン(予熱なし)で焼く(手動)	35
オーブン(予熱あり)で焼く(手動)	36
発酵させる(手動)	38

困ったときは 裏表紙から探すこともできます	
●メニューブック	

手動で加熱する場合の時間のめやす 43

加熱を延長する

お手入れ

別冊

39

40

44

毎日をテキパキおいしく時短クッキング。

料理が、早い!おいしい!香ばしい!








レンジ→グリルの連続自動加熱で 食材にすばやく均一に熱を通し、 香ばしく仕上げます。





ドアを開けると電源が入ります。

また、このレンジグリルは、待機時の消費電力をゼロにするため、ドア開閉後2分たつと自動的に電源が切れます。調理が終わってドアの開閉がないときは5分後に自動的に電源が切れます。



ドアを開けると電源が入ります。ドアを閉めると表示部に「O」が表示されています。調理終了後、約2分経過すると表示部の「O」が消えて電源が切れます。

(ファンが回っているときは、ファンが) (止まってから電源が切れます

再び電源を入れるときは、ドアを開閉してください。 (ドアが開いているときは、 ドアを閉めると、電源が入ります)

*電源プラグを差込んだだけでは、電源は入りません。(ボタンを押しても受付けません)

お知らせ

- 加熱終了後、電気部品を冷やすため、最大約15分間、本体内部のファンが回ることがあります。電源プラグを抜かないでください。(表示部は送風表示(♣)が点灯します)
- ■加熱終了後、ドアの開閉がないと出し忘れお知らせのブザーが1分ごとに5分間鳴ります。5分たつと自動的に電源が切れます。(出し忘れお知らせは解除できます P17)

基本調理もしっかり、早い!







ご使用の手順


設置の方法から実際の調理・お手入れまでの手順です。

- 2 次に設置場所を決めて、設置しましょう。 設置には次の条件があります。詳細は P6~7 熱に弱い壁・家具にはつけないでください。 庫内の付属品を取出します。 P13
- 3アース線も忘れずに取付けてください。




故障・漏電のときに感電を防止します。

4 電源を入れます。



電源プラグをコンセントに差込み、 ・ドアを開閉します。

- 5 お料理の前にカラ焼きをしてください。 ヒーター加熱時のにおいを抑えるために、 庫内の油を焼き切ります。P17
- これで準備は完了です。それではお料理に入りましょう。




末永くお使いいただくために、本体・庫内・底面・付属品などをお手入れしましょう。 P40~42



加熱のしくみ

〈イメージ図〉



レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収されて、 水の分子にまさつ運動が起こります。


その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から 同時に加熱されます。

電波の性質













金属に当たると 反射します。

レンジ加熱に使 レンジ加熱では 使えません。 火花の原因。

ポイントなど

- 金属容器、アルミ容器、アルミホイルは使えません。 (火花の原因)
- 食品の量が2倍になると加熱時間は2倍弱になり
- 加熱時間は短めにして、途中で仕上がりを見て調節 したり、かき混ぜや裏返しをします。
- ●付属の角皿(セラミック製)は底面プレートとして 使えます。
- *安全のため、少量のときなど庫内底面の温度が上が ると、レンジ出力を低下させます。

赤外線センサーについて

食品の表面温度を測り、仕上がり状態を判断します。

- *食品の状態によっては、正確に測れないことがあります。
- 食品は庫内の中央に置く。
- 容器は陶磁器、耐熱性のものを使う。
- ふたは使わない。
- 庫内を充分に冷まして使う。 (ヒーター加熱直後など、庫内が熱いと使えません)

レンジグリル加熱(レンジ→グリル自動切り替え)

レンジの後に、続けてグリル(上ヒーターとコンベクションヒーター)で加熱

レンジ加熱で食品を内側と外側から同時にあたため、続けてグリル加熱(上火加熱)で食品の上表面に焼き色をつけます。

グリルだけでは加熱に時間のかかる食品(厚みのある食品や、水分の多い食品など)の焦げ目つけ料理が得意です。



ポイントなど


- 付属の角皿(セラミック製)を中段に入れて調理します。 (食品が庫内天面に近くなる場合は、角皿を庫内底面に置いて調理する)
- ●油脂を落とす料理には、付属の角網(金属製)を使います。(角網は必ず角皿の上にのせて使用する)
- 角網は付属のもの以外は使えません。(火花の原因)
- 耐熱性の容器を使います。(高温になるので、樹脂容器やラップは使わない) P11

グリル加熱

上ヒーターと庫内奥のコンベクション ヒーターで加熱

上火加熱で食品の上表面に焼き色をつけます。

メニュー例;魚のグリル、もち、トーストなど




ポイントなど

- 付属の角Ⅲ(セラミック製)に付属の角網(金属製) をのせ、中段に入れて調理します。
- 焼きムラが気になるときは、加熱の途中で角皿の 前後を入れ替えます。
- 加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取出します。
- ●油脂の少ないもの(野菜や魚など)は、焦げ目が つかないことがあります。
- ●温度の設定はできません。

オーブン加熱

上ヒーターと下ヒーターで均一に加熱

すばやく温度を立ち上げて包み込むように加熱します。 設定できる温度は、発酵30℃・40℃、100~250℃です。 メニュー例;ヘルシーフライ、ピザ、パン、お菓子など



ポイントなど

- 付属の角皿(セラミック製)を中段に入れるか、庫内 底面に置いて調理します。
- ガスオーブンや市販の料理ブックでの作りかたや 温度に合わせた場合、仕上がりがよくないことが あります。お好みの仕上がりになるように温度・ 時間・角皿の前後をかえてください。
- 予熱中はドアを開けないでください。加熱中も、 ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がり、仕上 がりが悪くなります)
- 予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱します。

安全のために必ずお守りください

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 次の表示で区分して説明しています。

⚠危険	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結び つくもの
⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結び つく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・ ⚠注意 家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。(一例)



禁止



指示を守る

ご使用の前に

危険



分解・修理・改造をしない

感電・発火・けが・異常動作の原因

*修理は、お買上げの販売店または、 「三菱電機 修理窓口」にご相談く ださい。



吸・排気口やすき間・穴などにピン・針金・ 金属物などの異物や指を入れない

感電・発火・けがの原因

*異物が入ったときは、電源プラグを抜いて、お買上げの 販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

|設置のときに



熱に弱い物を近づけない

●たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、冷蔵庫(耐熱100℃ 未満)などの上に置かない。

●燃えやすい物、カーテン、スプレー缶などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因



火気の近くや水のかかる ところに置かない

感電・漏電の原因



吸・排気口をふさがない

火災の原因

*吸·排気□ P12



本体の上に物を置かない 変形・焦げ・発火の原因



アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因

アース接続線 **アース端子つきコンセントがある**

- ●アース線の先端の皮をむいて、アース端子に確実に固定する。
- ●アース線の長さが足りないときは、お買上げの販売店にご相談ください。
- ■アース端子つきコンセントがない
- ●ガス管、水道管、避雷針、電話線のアースには接続しない。 感電・爆発・引火の原因 お買上げの販売店にアース工事(D種接地工事)をご相談ください。(工事は有料) アース工事は「電気工事士」資格が必要です。

設置のときに

⚠注意



水平で安定した丈夫な場所に置く

落下によるけが、振動・騒音を防ぐため

*置台は壁に固定することをおすすめします。 冷蔵庫の上、4輪キャスター付置台は不安定な ためおすすめできません。



本体が転倒、落下したときは、 使用せず、点検を依頼する

点検を依頼

感電や電波もれを防ぐため




壁との間をあける

●排気が壁に直接あたらないように据付ける。 過熱による発火を防ぐため

●窓ガラスの場合、背面と20cm以上あける。 温度差で割れる原因

「消防法 基準適合 組込形」



〈離隔距離表〉

上方	側方	後方
20cm	5cm	0cm

*上面左後方に排気口があります。上記寸法を離しても、調理物 の油や蒸気で壁や家具が汚れたり、結露することがあります。 汚れや結露が気になるときは、上記寸法以上に壁や家具から 離してください。

電源コード・プラグ



電源コード・プラグを傷つけない

高温部(排気口など)に近づけたり、重い物をの せたり、無理に曲げたり、束ねたりすると、破損し て感電・発火の原因



傷んだ電源コード・プラグや差込み のゆるいコンセントは使わない

感電・ショート・発火の原因



調理中に電源プラグを抜差ししない 感電・火花の原因

禁止



ぬれた手で電源プラグを抜差ししない 感雷の原因



電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う

コンセントを他の器具と同時に使ったり、机や家 具のコンセントを使うと、異常発熱して発火・火災

*延長コードも定格15A以上のものを単独で お使いください。



電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる

______ ほこりをとる ほこりが付着していると、火災の原因



お手入れは、電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う

●ぬれた手で抜差ししない。 感電・やけど・けがの原因



電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと 感電・ショート・発火の原因



長期間使わないときは、 電源プラグを抜く

プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電・火災を防ぐため

安全のために必ずお守りください

安全のために必ずお守りください

安全のために必ずお守りください(つづき)

で使用のときにくご使用前〉

⚠警告



お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因



ドアに無理な力を加えない 重さが4kg以上の物はのせない

●ドアに乗ったり、ぶら下がったりしない電波もれの原因になったり、本体が転倒、落下し、

けがの原因



本来の用途(加熱調理)以外の 目的に使わない

●レンジ加熱であたためるタイプの湯たんぽ、 哺乳びん(消毒パック)などを加熱しない。発煙・発火の原因

⚠注意



庫内底面に衝撃を加えたり、 水をかけない

●庫内底面にのせる分量は、容器の重さを含めて4kgまでにする。

割れてけが・火花の原因

*割れたときは、そのまま使わずに、販売店に ご相談ください。



ドアに物をはさんだまま使わない

電波もれによる障害の原因



ドアの開閉時は、指のはさみこみに注意する

上 けがを防ぐため

ご使用のときに〈お料理時〉

⚠警告



異常、故障時には直ちに使用を 中止し、電源プラグを抜く

発火や発煙、感電の原因

- <異常•故障例>
- ●電源コードが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。
- ●スパーク(火花)や煙がでることがある。
- ●自動的に電源が切れないことがある。
- ●ドア開閉時などに、ブレーカーが動作する。
- ●庫内底面やドアガラスにひびが入っていたり、 割れている。
- *そのまま使わずに、必ず販売店に点検を依頼 してください。



飲み物や食品を加熱しすぎない

◆牛乳、豆乳、生クリーム、離乳食、介護食、粘りや 油脂分の多い液体、コーヒー、お酒、水、ジュース など

突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

*加熱前にスプーン などでかき混ぜ、 様子を見ながら 加熱してください。



■レンジ「のみもの」で加熱するとき、ジョッキなどの厚手の容器や、背の高い容器は使わない。P23

仕上り温度が設定温度より高くなり、突然 沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

●加熱しすぎたときは、そのまま1~2分程度 庫内で冷ましてから取出してください。

少量の食品を加熱しすぎない

●少量の食品、干物、乾燥したもの(のり、せんべい、 食塩)、スナック菓子、小さく切った根菜など

やけど・火花・発煙・発火の原因

*少量の食品は自動で加熱せず、**レンジ**「手動」 で様子を見ながら加熱してください。



離乳食・介護食などをあたためる ときは、加熱後かき混ぜてから 温度を確認する

●食品が少量(100g未満)のときはレンジ「手動」200Wで様子を見ながら加熱する。

やけどを防ぐため

|ご使用のときに〈お料理時〉 |

⚠警告



殻や膜のある物は、割れ目や 切れ目を入れる

(1) |を入れる **7**t

(例)ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ 破裂して、やけど・けがの原因



ビン・容器のふたや、 ネジ式のせんははずす

●密閉状態にならないようにする。●レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。容器が破裂して、やけど・けがの原因

レンジ加熱・レンジグリル加熱のとき



卵は割り、よくほぐす

●ゆで卵(おでんの卵)や目玉焼きを作ったり、 あたため直しはしない。

割りほぐす





缶詰・レトルト 食品 などは 他の容器に移す

他の容器に移す 火花・発煙・発火・破裂によるやけどを防ぐため

■ご使用のときに〈お料理時〉

<u>⚠</u>注意



加熱中、加熱後しばらくは高温部 (庫内・ドア・本体など)に触れない

接触禁止

高温のためやけどの原因



排気口に手や物を近づけない 湯気や熱風によるやけどや変形の原因



鮮度保持剤(脱酸素剤など)を 入れたまま、加熱しない ^{発火の原因}

ご使用のときにくお料理時〉

<u></u> 注意



食品カス・油・煮汁をつけたまま 放置したり、加熱しない

火花・発煙・発火・サビの原因

●付着したときは、必ず ふき取る。

(特に庫内底面、ドア) 「お手入れ」 P40~41





食品が燃え出したら、 ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因 1.とりけしを押して、電源プラグを抜く。

- 2.本体から燃えやすい物を遠ざけて、鎮火を待つ。(鎮火しないときは、水か消火器で消す)
- *そのまま使わずに、必ず販売店に点検を 依頼してください。



容器を取出すときは、熱くなっていることがあるので注意する ラップをはずすときは、蒸気の 熱に注意する

やけどを防ぐため



角皿は付属のもの以外は 使わない

***・ 火花・発煙・発火の原因

レンジ加熱・レンジグリル加熱のとき



カラのまま加熱しない 庫内やドアの内側が異常に熱くなり、

と かけど・火花・発煙・発火の原因



金属容器・金串・アルミホイルなど を使わない ●アルミで加工したもの(紙やテープなど)や、

火花・発煙・発火の原因



付属の角網(金属製)は「レンジ」では使わない

角網が発熱して、やけど・火花・発煙・発火の原因

金銀の模様のある容器も使わない。

安全のために必ずお守りください(つづき)

|ご使用のときに〈お料理時〉

⚠注意

レンジグリル加熱・グリル加熱・オーブン加熱のとき



加熱中や加熱直後は、角皿・角網に直接触れない やけどの原因

角皿の出し入れは、市販のミトンなどを使って両手で行う

*片手だけでは、落とすおそれがあります。

やけどを防ぐため

*破れたり、水や油でぬれたミトンは使わないでください。

*ドアの内側や庫内底面などについた水滴も熱くなっているので、気をつけてください。

やけどの原因



調理後の角皿・角網は、本体や熱に弱い物の上に置かない

*ドアに角皿を置くときは、引きずって傷つけないよう、気をつけてください。

B

冷えやすい場所や、蒸気・油のかかる場所には置かない 本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・アンテナ線を 近づけない

4m以上離す。画像の乱れ・雑音・通信エラーの原因

落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く 故障を防ぐため

表示部に高温注意が表示されているときは、 庫内や庫内底面・側面が熱くなっているので注意する

●耐熱性のない容器やラップ包装した食品などを入れない。 溶け・変形の原因

角皿を落としたり、急冷しない 割れの原因

市販の「レンジ用容器・道具」を使用しての不具合や、 本体が故障した場合の保証はできない

「使える容器・使えない容器」 P11

飲み物をレンジ「あたため」で加熱しない 突然の沸とうによる飛び散り(突沸)の原因

*食品をあたためるときは、決められた調理機能を使ってください。

ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

●ドアは急冷したり、ぶつけたり、傷つけない。

直後やその後の調理中に、ドアガラスが割れる原因

容器の出し入れは引きずらない

庫内底面に傷がつくと、破損・火花・故障の原因


使える容器・使えない容器


容器の種類	レンジ加熱	レンジグリル加熱	グリル加熱・オーブン加熱			
陶器、磁器	(使える					
	*ただし、ひび、傷、金銀の模様、色絵のある器は、傷めたり、火花が出るので使えない。					
耐熱性ガラス容器	使える					
	*ただし、ひび、傷のある器を使ったり、急	熱、急冷すると割れることがある	00			
耐熱性のない ガラス容器	使えない					
	● クリスタルガラス、カットガラス、強化ガ	うスなども使えない。				
耐熱性 プラスチック容器	使える	使えない				
シリコン容器	●耐熱温度が 140℃以上で、「電子レンジ 使用可」の表示のある物が使える。					
	*ただし、電波で変質する物、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。					
その他 プラスチック容器	使えない					
	耐熱温度が 140℃未満の物、電波で変質する物も使えない。(例:スチロール、ポリエチレン、メラミン、ユリア、フェノール樹脂など)*ただし、スチロールトレーはレンジ「肉解凍」、「さしみ解凍」のみ使える。					
漆器、 竹・木・炭・籐・紙製品	使えない					
新聞紙・封筒など	こげたり、塗りがはがれたり、ひび割れすることがある。*ただし、紙、楊枝、竹串などは料理によってはメニュー集の使用法にしたがって使うことがある。					
オーブンシート	(使える					
	*ただし、パッケージの耐熱温度にしたがっ	て使う。				
ラップ	(使える	使えない	使えない			
	耐熱温度が 140℃以上の物が使える。*ただし、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。		*ただし、オーブン「予熱なし」「発酵」には使える。			
金属容器、金串、金網、 アルミホイルなど	使えない	使えない	使える			
	*ただし、アルミホイルは電波を反射する 性質を利用して部分的に使うことがある。 (解凍など)	*ただし、取っ手などが プラスチックの物は使 えない。				


安全のために必ずお守りください/使える容器・使えない容器

- *耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。
- *レンジ」「あたため」、「のみもの」、「葉菜」、「根菜」、「肉解凍」、「さしみ解凍」、「レンジグリル」「調理」、「再加熱」のとき(赤外線 センサー使用時)、ふた(陶器、ガラス、プラスチックなど)を使うと、センサーの働きが悪くなるので使わないでください。

各部のなまえ







付属品

<i>→</i> ₽ □	加熱方式					
付属品	レンジ加熱	レンジグリル加熱	グリル加熱	オーブン加熱		
角 皿 1枚 (セラミック製)	(0)	0	0	0		
	底面プレートとして使える (中段では使わない)					
角 網 1コ (金属製)	X	0	0	(0)		
	角網が発熱したり、食品が よく加熱されないため	角皿に のせて使う	角皿に のせて使う	角皿に のせて使う		
アース線 1本	●本体背面に取付けてある。「アースの取付けかた」 P6					
取扱説明書(本書) 1部 メニューブック 1部 保証書 1部						

角皿・角網の使いかた

②中段に入れる


(皿受け棚にのせる)



● つばの広い部分が前後に なるように入れる。

2 角皿の置き位置

①庫内底面に置く



- ●レンジ加熱で底面プレートとして 使える。(汚れ防止用)
- ▶ レンジ 「手動」を使うときは 加熱時間をやや長め(1割増し) にする。

3 角網の置きかた

角皿の上にのせる (格子の目が前後方向になる)



レンジ加熱では使わない。角網が発熱したり、食品がよく加熱されない。

⚠注意

- ●加熱中や加熱直後は、角皿・角網に直接触れない。やけどの原因
- ●加熱後の角皿の出し入れは、市販のミトンなどを使って必ず両手で行う。**やけどを防ぐため**
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたり、水や油でぬれたミトンは使わないでください。
- ※ドアの内側や庫内底面などについた水滴も 熱くなっているので、気をつけてください。

やけどの原因

角網はレンジ加熱には使わない。

角網が発熱して、やけど・火花・発煙・発火の原因



B B D


- ●角皿は庫内底面から少し持ち上げて出し入れする。(引きずらない)
- ●角皿は汚れたまま加熱しない。

汚れはすぐふきとるか、はずして洗う。お手入れ P40


汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき・変色・割れの原因

- ●角皿に強い衝撃を加えない。ひび・欠け・割れの原因
- ●角網はレンジグリル加熱・グリル加熱で使う。必ず角皿にのせて使う。角網のみ庫内に入れて使わない。火花の原因
- ●加熱後角皿をテーブルなどの上に置くときは、鍋敷など耐熱性のある敷物などを使う。

使いかた(操作パネル)



- ・操作を取消す。
- ・加熱を途中でやめる。
- ・表示部を消すときは2回押す。



① (調理ボタン)

・調理機能を選択する/切り替える。



※調理ボタンの複数回押しで 調理機能が切り替わります。

② (仕上がりボタン)



調理により 省略あり ③ (時間ボタン


・時間を設定する。



④ (スタートボタン)

加熱をスタートする。 (ドアを開けると停止する)





レンジ 電波で食品を内と外から同時に加熱します。



「あたため」(自動) P18・P20




仕上がり温度 [-10∼90°C]




淝

「手動」 P22





10秒~60分



















「根菜」(自動) P24








「肉解凍」(自動) P26







「さしみ解凍」(自動) P26








※調理ボタンの複数回押しで調理機能が切り替わります。

レンジグリル レンジの後に、続けてグリル(上ヒーターとコンベクションヒーター)で加熱します。



「調理」(自動) P28









「再加熱」(自動) P30








「手動」P32












|**グリル**| 上ヒーターとコンベクションヒーターで加熱します。









|**オーブン**| 上ヒーターと下ヒーターで均一に加熱します。



「予熱なし」P35 「発酵」P38





│※調理ボタンの複数回押しで調理機能が切り替わります。





「予熱あり」 P36










「脱臭」(自動) P42




設定なしでスタート(自動:約10分)


使いかた(操作パネル)

使えるボタンをランプの光がナビゲート (誘導) します。

・ランプ点滅:ボタン操作が必要 ・ランプ点灯:ボタン操作が可能



〈操作例〉



※仕上がりボタン操作による動作(表示)

仕上がり レンジ出力 500w **◆** 500w **▶** 700w

※時間ボタン操作による動作(表示)

5分	0	\rightarrow	5	\rightarrow	10	\rightarrow		\rightarrow	0	※調理機能により
1分	0	\rightarrow	1	\rightarrow	•••	\rightarrow	9	\rightarrow	0	
10秒	\cap	\rightarrow	10	\rightarrow		\rightarrow	50	\rightarrow	\cap	異なります。

準備/音量調節/出し忘れお知らせ

|準備||カラ焼きをする

加熱

レンジグリル加熱・グリル加熱・オーブン加熱の ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、 最初に庫内の油を焼き切ります。

初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

電源プラグをコンセントに差込み、 ドアを開ける

表示部は「0」を表示。

庫内に何もないことを 確認して、ドアを閉める

を3回押して 「脱臭」を選ぶ

を押す

脱臭がスタート。(約10分)



残り時間を表示。

終了 終了音が鳴る

*調理は本体が冷めてから行う。

⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部 (庫内・本体など) に触れない。 高温のため、やけどの原因

母願の

- 煙やにおいが出ますが、故障では ありません。窓を開けるか、換気 扇を回してください。
- 小鳥などの煙や臭いに影響を受け やすい小動物は別の部屋に移す。
- ●付属品、包装材、燃えやすい紙な どは必ず取る。

お知らせ

- カラ焼きをする前に調理をして も、食品には影響ありません。
- カラ焼き後、庫内底面に汚れがシ ミ状に出ることがあります。お手 入れを行ってください。 P41
- ●加熱終了後、電気部品を冷やす ため、最大約 15 分間、本体内部 のファンが回ります。(表示部は 送風表示(♠)が点灯します)

音量調節

音量をかえたり、消すことができます。

音量をかえる・音を消すとき

表示部が「0」のとき、/ 12 を続けて3回押し、 を1回押す



をくり返す。

- *最後の音が切りかわった音です。
- *切りかわると、2秒間「0」を点滅後、「0」を表示します。

「鳴らない」に設定すると

- 全てのボタン受付音、加熱終了音が鳴りません。
- 出し忘れお知らせ機能を設定していても働きません。

電源プラグを抜いても記憶しています。

出し忘れお知らせ

加熱終了後、食品をすぐに取出さないと、 ブザーでお知らせする機能です。

/ 全てのボタンで働きます \ 出荷時は設定されています。

- ●加熱終了後、ドアを開けないと、1分ごとにブザーが 鳴ります。(5分間。表示部は「0」を表示)
- 鳴っているブザーを消すときは、ドアを開けるか、 とりけしを押します。

出し忘れお知らせを解除するとき

表示部が「0」のとき、 を続けて3回押し、 🎤 を1回押す(ピッピッピッ・ピッと鳴る)

*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、「0」を表示します。 *設定するときも同じ手順です。(ピッピッピッ・ピーと鳴る)

お知らせ

電源プラグを抜いても記憶しています。

ごはん・おかずをあたためる(自動)

加熱

- ●食品の分量は100~500gです。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす P43

レンジ グリル グリルオーブン



- 食品が少量(100g未満)のときはあたためない
- 赤外線センサーが検知できずに、発煙、発火するおそれあり
- ▶レンジ「手動」で様子を見ながら加熱する
- ゆで卵(おでんの卵)や目玉焼きを作ったり、あたため直しはしない 破裂によるやけど・けがの原因
- ふた付きの容器は使用しない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれあり

- 表示部に 高温注意 が表示されて いるときは、耐熱性のない容器や、 ラップ包装した食品などをのせない。 溶けたり、変形の原因
- 市販のおべんとうは、ラップやふ た、アルミホイルや別容器の調味 料を取除いてから加熱する。
- ごはんとカレーなど加熱後の仕上 がり温度が異なる食品は、同時に 加熱しない。

お知らせ

庫内の温度が高いと(ホット表示)




庫内の温度が高いと、ブザーが鳴 り、ホット表示となって使えませ ん。**とりけし**を押し、ドアを開 けて庫内が冷めるのを待ちます。 (約20分) P49

ただし、耐熱性のある容器を使う場合 レンジ「手動」での調理ができます。

- 加熱中など、ドアの内側がくもるこ とがありますが、本体には影響あり ません。
- 加熱中、食品からパチパチ音がす ることがありますが、異常ではあり ません。

食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。



2個以上の場合、中央に寄せる。

*端に置いたり、少量の食品を加 熱すると、食品の温度が正しく 測れず、発煙・発火の原因

を押してあためを選ぶ



- 設定温度は80℃です。 ごはんは70℃に設定する。
- 仕上がり温度を選ぶとき **仕上がりボタン ◆ ▶**で変更する。

を押す

加熱がスタート。




約25秒後に現在温度(めやす)を表示。 (短い時間であたたまるものは表示しない)



スタート後20秒以内(ランプ点灯 中)は

・ を押して仕上がり 温度を変更することができる。



/ 容器も熱くなっていることが ' \ あるので、気をつける

• もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。

ごはん・おかずのあたため

ラップをするもの

ラップをしないもの

- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内がよごれるとき(カレーなど)
- ラップは、食品部はゆったりと、容器のふちは蒸気 がもれないようにぴったりおおう。 (ラップの破裂防止のため)



冷凍ごはん 冷凍品



焼きそば・野菜炒め・煮もの 加熱後、混ぜる。 焼き魚・煮魚 煮魚は煮汁を少しかける。



カレー シチュー 加熱後、混ぜる。



ごはん・ピラフ (常温・冷蔵)



汁もの(1人分) みそ汁・すまし汁 加熱前にかき混ぜる。 /突然の沸とうによる飛び\ (散り(突沸)を防ぐため



しゅうまい・ハンバーグ 焼きとり (常温・冷蔵品)

【下記の食品のあたため】

- ■牛乳・お酒・コーヒーなど
- ⇒ 牛乳・お酒・コーヒー・水・ジュースなどののみものは、レンジ「のみもの」で加熱する。P23 (レンジ 「あたため」では沸とうして飛び散ったり、上手に加熱できない)
- ⇒ 生クリームや離乳食、介護食など、粘りや油脂分の多い液体は、加熱前にスプーンなどでかき混ぜ、 レンジ「手動」200Wで様子を見ながら加熱する。 P22
- ■肉まん・あんまん・パン
- ⇒ 肉まん・あんまん・パンはレンジ「手動」600Wで様子を見ながら加熱する。 P22

冷凍品について

- ■食品を上手に仕上げるため、パッケージに記載された調理 時間より長くなることがあります。
- ■クリームコロッケのような中身のやわらかい物は、中身が 出てしまうことがあります。

上手な加熱のコツ

- ■冷凍ごはんを作るときのコツ
- 分量は一人分(1回約150g程度) ずつにする。
- 熱いうちに、平ら(厚さ約2~ 3cm) に均一になるようぴった りとラップに包む。



上手な加熱のコツ

- ■食品の量にあった大きさ(重さ)の、陶磁器や耐熱性の 容器を使う。 P11
- ■食品は高さが均一になるように盛りつける。 食品が薄くて平らな物のときや少量(100g以下)の ときは、レンジ「手動」で様子を見ながら加熱する。
- ■加熱の途中や終了後に、かき混ぜや裏返しをする。
- ■ぬるい部分があるときは、かき混ぜたり、裏返して レンジ「手動」で様子を見ながら加熱する。

お好み温度にあたためる(自動)

お好み温度にあたためる(自動)

赤外線センサー レンジ P21

加熱

- ●温度の表示はめやすです。
- ●設定できる温度は-10~90℃、食品の分量は約100~500gです。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす P43



● 食品が少量(100g未満)のときはあたためない

赤外線センサーが検知できずに、発煙、発火するおそれあり ▶レンジ「手動」で様子を見ながら加熱する

● ゆで卵(おでんの卵)や目玉焼きを作ったり、あたため直しはしない 破裂によるやけど・けがの原因

●ふた付きの容器は使用しない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれあり

伊朗の

●表示部に **高温注意** が表示されて いるときは、耐熱性のない容器や、 ラップ包装した食品などをのせない。 溶けたり、変形の原因

レンジ グリル

グリル オーブン

- ●市販のおべんとうは、ラップやふ た、アルミホイルや別容器の調味 料を取除いてから加熱する。
- ごはんとカレーなど加熱後の什ト がり温度が異なる食品は、同時に 加熱しない。

お知らせ

庫内の温度が高いと(ホット表示)

●庫内の温度が高いと、ブザーが鳴 り、ホット表示となって使えませ ん。**とりけし**を押し、ドアを開 けて庫内が冷めるのを待ちます。 (約20分) P49

ただし、耐熱性のある容器を使う場合 レンジ「手動」での調理ができます。

- ●加熱中など、ドアの内側がくもる ことがありますが、本体には影響 ありません。
- ●加熱中、食品からパチパチ音がす ることがありますが、異常ではあり ません。

上手な加熱のコツ

P19

お知らせ

スタート後の仕上がり温度変更の範 囲は、初期設定時の温度により異な

- 45℃以上で調理開始:45℃~90℃
- 40℃以下で調理開始:-10℃~40℃

食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。

を押してあたためを選ぶ

手動 葉菜 肉解凍 のみもの 根菜 さしみ解凍

を押して お好みの温度を合わせる



◆ を押すと設定温度が下がる。 ▶を押すと設定温度が上がる。

- 10~0℃は2℃単位、

 $0 \sim 90$ Cまでは5 C単位で設定できる。

を押す

加熱がスタート。



● スタート後20秒以内(ランプ点灯 中)は◀▶を押して仕上がり 温度を変更することができる。




約25秒後に現在温度(めやす)を表示。 (短い時間であたたまるものは表示しない)

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

• もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。

お好み温度と食品のめやす



赤外線センサーについて

■温度の表示はめやすです

スタート後、約25秒で現在温度が表示されます。温度 は食品のおよその平均温度です。短い時間であたたま るものは表示しない場合があります。

■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を正しく検知するために中央に置いてくだ

複数個を同時に加熱するときは、中央に寄せて置いて ください。

■容器は陶磁器・耐熱性のものを使う

食品の量にあった大きさの、陶磁器・耐熱性の容器を 使います。「**レンジ 「肉解凍」「さしみ解凍」**以外は、スチ ロールトレーを使用しないでください。

■庫内を充分に冷まして使う

庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えません。 (ホット表示になります) P49

また、レンジ連続使用時などで、庫内底面が熱いときは、 赤外線センサーが上手く働かず、仕上がり温度が低く なることがあります。

■ふたは使わない

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサ 一が上手く働かないため使えません。

分量の多いときやカレーなど飛び散るものはラップを します。ラップをすると仕上がり温度が変わります。

手動であたためる(700W·600W·500W·200W·100W) ^{しンジ}加熱

レンジ

お好みのレンジ出力(W)、時間を合わせてあたためます。

●設定できる時間は、700W・600W・500Wは10秒~ 15分、200W・100Wは10秒~60分です。



●食品や飲み物を加熱しすぎない 発火や発煙、やけどのおそれあり 飲み物は加熱後や取出したあとに、突然沸とうして飛び散り(突沸)、 やけどのおそれあり

● ゆで卵(おでんの卵)や目玉焼きを作ったり、あたため直しはしない

ab III O

表示部に 高温注意 が表示されて いるときは、耐熱性のない容器や、 ラップ包装した食品などをのせない。 溶けたり、変形の原因

レンジ グリル

グリル オーブン

- ●市販のおべんとうは、ラップやふ た、アルミホイルや別容器の調味 料を取除いてから加熱する。
- ごはんとカレーなど加熱後の什ト がり温度が異なる食品は、同時に 加熱しない。

お知らせ

- 加熱中など、ドアの内側がくもる ことがありますが、本体には影響 ありません。
- 加熱中、食品からパチパチ音がす ることがありますが、異常ではあり ません。
- ●合わせることができる時間単位

700W/600W/500W

10秒単位

15分

200W/100W

10秒

10秒単位 1分単位

20分

設定をはじめからやり直すときは、 **レンジ**ボタンを押します。 「600W」「分 秒」表示に戻ります。

上手な加熱のコツ

- ■加熱時間は、食品の量が2倍にな ると2倍弱になる。
- ■加熱時間を短めにし、途中ででき ばえを見て調節したり、かき混ぜ や裏返しをする。

■煮こみのとき

- ふきこぼれを防ぐため、必ず深め の耐熱容器を使う。
- ふたがないときはラップをかける。
- ●落としぶたは、耐熱容器よりも ひとまわり小さめの皿やオーブン シートでもよい。

- 破裂によるやけど・けがの原因
- ふた付きの容器は使用しない 発煙・発火するおそれあり

食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。

を2回押して手動を選ぶ

手動 葉菜 肉解凍 のみもの 根菜 さしみ解凍 設定 600w

レンジ出力を変更する場合



を押す

<u>設定</u> 500w

◀ を押すとレンジ出力が小さくなる。

▶を押すとレンジ出力が大きくなる。

を押して時間を合わせる

5分**00**秒

加熱がスタート。



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/ 容器も熱くなっていることが あるので、気をつける

● もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。

のみものをあたためる(自動)

レンジ グリル

表示部に 高温注意 が表示されて

いるときは、耐熱性のない容器や、

ラップ包装した食品などをのせない。

庫内の温度が高いと(ホット表示)

庫内の温度が高いと、ブザーが鳴

り、ホット表示となって使えませ

ん。**とりけし**を押し、ドアを開

けて庫内が冷めるのを待ちます。

ただし、耐熱性のある容器を使う場合

レンジ「手動」での調理ができます。

上手な加熱のコツ

■1杯分の分量のめやす(1mL=1cc)

● 容器の約8分目をめやすに入れる。

●容器に対して少量しか入れない

と仕上がり温度が高くなり、沸

●容器の大きさ、形状、厚さ、材質

により、仕上がり温度がかわる。

とっくりは背の低い物を使う。

牛乳ビンや紙パックでの加熱は

ジョッキなどの厚手の容器や、

背の高い容器は使わない。仕上

がり温度が設定温度より高くな

り、突然沸とうして飛び散り(突

(約 20分) P49

● 牛乳=約 200mL

● 酒かん=約 180mL

とうする場合がある。

■分量にあった容器を使う

沸)、やけどの原因。

上1/3をアルミホイルで

おおって、しっかりと押さえる。

■首の細いとっくりは

よくかき混ぜる。

しない。

加熱後は

溶けたり、変形の原因

伊朗

お知らせ

グリル オーブン

赤外線センサー P21

- レンジ 加熱
- ●食品の分量は1~4杯までです。
- ●設定できる温度は40~80℃(5℃単位)です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす P43



飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)


加熱後取出したあとに、突然沸とうして飛び散り(突沸)、 やけどのおそれあり

→加熱前にスプーンなどでかき混ぜ、様子を見ながら加熱する。

食品を入れる

牛乳はマグカップに、酒はとっくりか耐熱性のコップに入れて 庫内中央に置く。

2個以上の場合、中央に寄せる。



*端に置くと仕上がりが悪くなったり、 沸とうしたり、庫内から取出した後 でも、突然沸とうして飛び散り(突 沸)、やけどの原因

を3回押してのみものを選ぶ

あたため 手動 葉菜 肉解凍 のみもの 根菜 さしみ解凍 **50°**


仕上がり温度を変更する場合




を押す

40~80℃を5℃単位で設定できる。

- 牛乳は60℃、お酒は50℃に 設定する。
- ◆ を押すと設定温度が下がる。 ▶を押すと設定温度が上がる。



加熱がスタート。



● スタート後20秒以内(ランプ点灯 中)は

◆ を押して仕上がり 温度を変更することができる。

約25秒後に現在温度(めやす)を表示。 (短い時間であたたまるものは表示しない)

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。


|容器や取っ手も熱くなって いることがあるので、気を \つける

● もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。



赤外線センサー P21

- レンジ 加熱
- 食品の分量は葉菜が約100~300g、根菜が約100~400gです。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす P43





● 食品が少量(100g未満)、細く小さいもの、保存などにより乾燥 しているもの、すでに加熱されたものは、自動で加熱しない


赤外線センサーが検知できずに、発煙、発火するおそれあり

▶レンジ「手動」で様子を見ながら加熱する

●表示部に 高温注意 が表示されて いるときは、耐熱性のない容器や、 ラップ包装した食品などをのせない。 溶けたり、変形の原因

お知らせ

庫内の温度が高いと(ホット表示)




●庫内の温度が高いと、ブザーが鳴 り、ホット表示となって使えませ ん。**とりけし**を押し、ドアを開 けて庫内が冷めるのを待ちます。 (約 20分) P49

ただし、耐熱性のある容器を使う場合 レンジ「手動」での調理ができます。

- ●加熱中など、ドアの内側がくもる ことがありますが、本体には影響 ありません。
- ●加熱中、食品からパチパチ音がす ることがありますが、異常ではあり ません。
- ●蒸気が多く出る調理では、本体上 面(排気口手前)に結露することが あります。水滴が残るときはふき とってください。

食品を入れる



②平らな耐熱皿にのせて、庫内中央に置く。



を4回(5回)押して (「根菜」)を選ぶ

あたため 手動 葉菜 肉解凍のみもの 根菜 さしみ解凍 仕上がり弱₌■■_強

手動 葉菜 肉解凍 のみもの 根菜 さしみ解凍

仕上がり弱₌■■_強

*[3]t 仕上がりレベル (1:弱~5:強)

仕上がりを調節する場合



を押す

仕上がり弱₌₌__強

- ◀ を押すと弱めに加熱する。 (加熱時間が約1~2割短くなる)
- ▶を押すと強めに加熱する。 (加熱時間が約1~2割長くなる)

加熱がスタート。



● スタート後20秒以内(ランプ点灯 中) は **◆** を押して仕上がり を変更することができる。



数分後、残り時間を表示する。 (ただし、表示されない場合もある)

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。 容器も熱くなっていることがいる

あるので、気をつける

● もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示され ているときに、時間ボタン 5分。 **1分**、**10秒** で時間を合わせる。

再度、手順**2~4**で加熱しない。 さつまいもなどは加熱し過ぎと なり、焦げ・発煙・発火の原因

加熱前の下準備

葉・花・果菜: レンジ「葉菜」

洗ってラップに包み、耐熱皿にのせる。

ブロッコリー・カリフラワー



なす

小房に分けて太い部分に 切り込みを入れる。



加熱後、水にさらしてア クを抜く。



茎と葉を交互に重ねてラ ップに包む。アクの強い 物は、加熱後、水にさら してアクを抜く。



根元の固い部分の皮を むく。穂先と根元を交 互に重ねて、ラップに 包む。加熱後、水にさ らして色止めをする。

根菜・火の通りにくいもの: レンジ「根菜」

洗ってラップに包み、耐熱皿にのせる。

じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむらす。



大きさをそろえて平らにし、 ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 (はじける音がするときがある。)

【細かく切ったもの・少量のとき】

→レンジ「手動」600W で様子を見ながら加熱する。

玉ねぎのみじん切り



中1コ(200a)=約4分 ふたをしないで加熱する。

にんじんのスライス

中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふた をして加熱する。

こんなメニューにも

- コロッケ→じゃがいも…水っぽくならず、コロッケの形を 整えやすくなります。
- ●マーボーなす→なす…炒めるとき、油の量を減らせます。
- かぼちゃの煮物⇒かぼちゃ…煮込みの時間が短くできます。


お知らせ

●薄く切ったもの、小さく切ったも の(にんじん、ミックスベジタブル など)の少量加熱は、火花が出る ことがあります。

耐熱容器に入れ、ひたひたの水を 加えたり、様子を見ながらレンジ 「手動」600W で加熱してくださ

上手な加熱のコツ

- ■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。
- ■厚さや大きさをそろえて加熱する。
- ■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、 加熱ムラが少なくなる。
- ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、 加熱前や加熱後に水にさらしてアクを抜く。






肉や魚を解凍する(自動)

赤外線センサー P21

- レンジ 加熱
- ●食品の分量は約100~500gです。
- ●出力約100W相当のレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす P43




母側の

- ラップ、飾りははずす。
- 表示部に 高温注意 が表示されて いるときは、ドアを開けて冷やし てから使う。(約20分)

お知らせ


庫内の温度が高いと(ホット表示)



- ●庫内の温度が高いと、ブザーが鳴 り、ホット表示となって使えませ ん。**とりけし**を押し、ドアを開 けて庫内が冷めるのを待ちます。 (約 20分) P49
- 食品の形状・初期温度によっては、 部分的に煮えることがあります。

食品を入れる


<u>ラップをはずし、</u> スチロールトレーごと庫内中央に置く。



፟፟፟፟፟ を6回(7回)押して

肉解凍 (おしみ解凍)を選ぶ

手動 葉菜 肉解凍 のみもの 根菜 さしみ解凍 仕上がり弱₌■■_強




*[3]kt 仕上がりレベル (1:弱~5:強)

仕上がりを調節する場合



を押す



- **◆** を押すと弱めに解凍する。 (加熱時間が約1~2割短くなる)
- ▶を押すと強めに解凍する。 (加熱時間が約1~2割長くなる)

を押す

加熱がスタート。(約3~20分)



● スタート後20秒以内(ランプ点灯 中)は

中) は

を押して仕上がり を変更することができる。



数分後、残り時間を表示する。 (ただし、表示しない場合もある)

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。


/ 容器も熱くなっていることが あるので、気をつける

● まだ解凍できていないとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。

スチロールトレーのあり/なし

あり

ラップをはずしてスチロール トレーごと庫内中央に置く。



平皿の上に、ラップをはずした 食品をのせ、庫内中央に置く。

なし



【次の場合、自動でできません】


- ●少量(100g未満)のとき
- ●オーブン使用後など、庫内があたた かいとき
- ●ラップ包装のまま解凍したいとき
- ●冷凍室から出してしばらく時間のた ったもの、溶けかけているもの

レンジ 「手動」200W で様子を 見ながら解凍する。

解凍前の下準備

肉解凍:レンジ「肉解凍」

解凍後、加熱調理するときなど (ほぐせる仕上がり)



薄切り肉

冷凍時に、できるだけ 重ねないで平らにする。



ひき肉

冷凍時に、薄く平らな 形に小分けする。



かたまり肉

側面にアルミホイルを巻く。 **▶ボタン**を押して什上が りレベル「4」「5」を使う。



骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホイルを 巻く。

さしみ解凍: レンジ「さしみ解凍」

解凍後、そのまま生で食べるときなど (包丁で切れる仕上がり)



まぐろ・切り身魚

厚さが均一でないときは、 薄い部分にアルミホイル を巻く。



えび

冷凍時に、重ねないで 平らにする。



一匹魚

頭、尾などの細い部分に アルミホイルを巻く。

伊朗

アルミホイルは庫内底面や壁、 ドアに触れないように巻く。 触れると火花の原因

上手な解凍のコツ

■ラップをはずす

ラップをしたままでは、自動で解凍できない。 ■厚みのある物、かたまり肉などは側面に

アルミホイルを巻く 側面だけ早く解凍されるのを防ぐことが ■ホームフリージングは

できる。また、仕上がりボタン▶を押し て仕上がりレベル「4」「5」を使う。

■細い部分、薄い部分にはアルミホイルを

解凍のしすぎを防ぐことができる。 また、薄い物は仕上がりボタン◀を押し て仕上がりレベル「1」「2」を使う。

■冷凍室から出してすぐに解凍

溶けかけている物、100g未満の物は、解凍 しすぎを防ぐため、レンジ「手動」200W で様子を見ながら解凍する。

- - 新鮮な物を選ぶ。
 - 飾りや敷き物は取除く。
 - 1回分(約200g)ずつに分けて、 約3cm以内に厚さをそろえる。
 - 空気を抜き、ラップなどで密封する。



レンジ→グリルで調理する(自動) 「ホウト線センサー P21

●手動で加熱する場合の時間のめやす P43

レンジグリル 加熱

メニューブックのレンジグリル「調理」メニューの自動調理に使います。

●食品の分量は 100 ~ 500g です。





- 食品が少量(100g未満)のときは自動で加熱しない 赤外線センサーが検知できずに、発煙、発火するおそれあり
- ▶レンジグリル「手動」で様子を見ながら加熱する
- ゆで卵(おでんの卵)や目玉焼きを作ったり、あたため直しはしない 破裂によるやけど・けがの原因


母願の

- ●耐熱性のない容器や、シリコン 容器、樹脂容器、ラップ包装した 食品などを加熱しない。 溶けたり、変形の原因
- ●角皿は奥までしっかり入れる。

レンジ グリル

|| グリル オーブン

●角網を使う場合は、必ず角皿の上 にのせる。




お知らせ

- 加熱中など、ドアの内側がくもる ことがありますが、本体には影響 ありません。
- ●加熱中、食品からパチパチ音がす ることがありますが、異常ではあり ません。

食品を入れる

付属の角皿の上に食品を直接、または容器に入れてのせ、 中段に入れる。(皿受け棚にのせる) (一部メニューについては、庫内底面に置く)



2個以上の場合、中央に寄せる。

*端に置いたり、少量の食品を加熱 すると、食品の温度が正しく測れ ず、発煙・発火の原因

を押して「調理」を選ぶ



*「3」は 仕上がりレベル (1:弱~5:強)

仕上がりを調節する場合



を押す



- **◆** を押すとグリル加熱時間が約1~2割 短くなる。(焦げ目が薄くなる)
- ▶を押すとグリル加熱時間が約1~2割 長くなる。(焦げ目が濃くなる)

レンジグリル「調理」について

- フライなどの調理済みの料理の再加熱はレンジグリル「再加熱」で加熱する P30
- ■メニューブックのレシピで材料の分量を変えるとき

レンジグリル「手動」をお使いください。

- ・材料を1/2→レンジ設定時間を短くする(1/2強) 例)4分→2分30秒~3分 / グリル設定時間は
 - ・材料を2倍→レンジ設定時間を長くする(2倍弱) 例)4分→6分30秒~7分 \分量にかかわらず同じ,
- ■食品の加熱が弱いとき

加熱終了後、様子を見ながらグリル加熱を延長してください。(時間ボタンを押して延長する)

を押す

レンジ加熱がスタート。



スタート後20秒以内(ランプ点灯 中)は ◀ ▶ を押して仕上がり を変更することができる。

食品の温度を検出して、 レンジ加熱からグリル加熱に切り替わる。

グリル加熱がスタート。



グリル 仕上がり 弱=== 強



数分後、グリル加熱の残り時間が表示される。 (ただし、表示されない場合もある)

加熱終了 加熱終了音が鳴る ● もっと加熱したいとき P39 食品を取出す。

/ 角皿(角網)・容器が熱くなる ので、ミトン等を使って両手 で角皿ごと取出す。

ぬれふきんは使わない。

加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。 グリル加熱時間が延長される。


●食品を取出すときは、ドアの内側 や庫内底面などについた水滴も熱 くなっているので、気をつけてく ださい。

お知らせ

香ばしい! おいしい!

メニューブックに記載の料理・分 量以外ではレンジグリル「調理」 で上手に仕上がらないことがあり ます。**レンジグリル「手動」**で様 子を見ながら加熱してください。

レンジ ▶ グリルの連続自動加熱(レンジグリル加熱)でらく楽クッキング



しっかり火を通し




30

フライをサクッと再加熱する(自動) 「赤外線センサー レンジグリル nam

調理済みのフライなどをサクッと仕上げます。

●食品の分量は 100 ~ 500g です。

●手動で加熱する場合の時間のめやす P43






- 食品が少量(100g未満)のときは自動で加熱しない 赤外線センサーが検知できずに、発煙、発火するおそれあり
- → レンジグリル「手動」で様子を見ながら加熱する
- ゆで卵(おでんの卵)や目玉焼きを作ったり、あたため直しはしない 破裂によるやけど・けがの原因

伊朗

- ●耐熱性のない容器や、シリコン 容器、樹脂容器、ラップ包装した 食品などを加熱しない。 溶けたり、変形の原因
- ●角皿は奥までしっかり入れる。
- 角網は、必ず角皿の上にのせる。




お知らせ

- ●加熱中など、ドアの内側がくもる ことがありますが、本体には影響 ありません。
- ●加熱中、食品からパチパチ音がす ることがありますが、異常ではあり ません。

食品を入れる

付属の角皿に角網をのせ、食品をのせて、 中段に入れる。(皿受け棚にのせる)



- 2個以上の場合、中央に寄せる。
- *端に置いたり、少量の食品を加熱すると、食品の 温度が正しく測れず、発煙・発火の原因

を2回押して再加熱を選ぶ



*「3」は 仕上がりレベル (1:弱~5:強)

仕上がりを調節する場合



を押す



- ◀ を押すとグリル加熱時間が約1~2割 短くなる。(焦げ目が薄くなる)
- ▶を押すとグリル加熱時間が約1~2割 長くなる。(焦げ目が濃くなる)

レンジグリル「再加熱」について

■冷凍した食品を再加熱するとき

食品の状態(種類、大きさ)により、上手に仕上がらないことがあります。仕上がりボタン◀ ▶ で調節するか、 レンジグリル「手動」で様子を見ながら加熱してください。

■天ぷらを再加熱するとき


表面が焦げやすいため、仕上がりレベル「1」「2」で様子を見ながら加熱してください。

■揚げ物(フライや天ぷらなど)の下面に油が残るとき

加熱終了後、食品を裏返して様子を見ながらグリル加熱を延長してください。(時間ボタンを押して延長する)

■市販の冷凍食品の調理には使わない

食品のパッケージの指示にしたがってください。



レンジ加熱がスタート。



●スタート後20秒以内(ランプ点灯 中) は **◆** を押して仕上がり を変更することができる。

食品の温度を検出して、 レンジ加熱からグリル加熱に切り替わる。

グリル加熱がスタート。



グリル 仕上がり 弱 💶 強



数分後、グリル加熱の残り時間が表示される。 (ただし、表示されない場合もある)

加熱終了 加熱終了音が鳴る ● もっと加熱したいとき P39 食品を取出す。

/ 角皿(角網)・容器が熱くなる\ ので、ミトン等を使って両手 で角皿ごと取出す。

ぬれふきんは使わない。

加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。

グリル加熱時間が延長される。


●食品を取出すときは、ドアの内側 や庫内底面などについた水滴も熱 くなっているので、気をつけてく ださい。



手動で調理する

レンジグリル 加熱

お好みのレンジ時間・グリル時間でレンジグリル加熱します。



●食品の分量は 100 ~ 500g です。

●手動で加熱する場合の時間のめやす P43


●設定できる時間はレンジ 600W10 秒~ 10分、グリル 10 秒~15 分です。



●ゆで卵(おでんの卵)や目玉焼きを作ったり、あたため直しはしない 破裂によるやけど・けがの原因

a

- ●耐熱性のない容器や、シリコン容器、樹脂容器、ラップ包装した食品などを加熱しない。溶けたり、変形の原因
- ●角皿は奥までしっかり入れる。
- 角網を使う場合は、必ず角皿の上 にのせる。



お知らせ

合わせることができる時間単位 レンジ

10秒単位

____ 10分

グリル


10秒単位


10秒 15分

時間設定をはじめからやり直すときは、レンジグリルボタンを押します。「分秒」表示に戻ります。

1 食品を入れる

角皿の上に食品を直接、または容器に入れてのせ、 中段に入れる。(皿受け棚にのせる) 高さのある食品や容器のときは、角皿を庫内底面に置く。






2個以上の場合、中央に寄せる。

を3回押して「手動」を選ぶ



●レンジ出力は600Wのみ。 (変更はできません)

3 を押して レンジ加熱時間を合わせる



4 を押して

グリル加熱の時間設定に切り替える



レンジグリル「手動」について

■庫内が熱いとき(続けて調理するときなど)

庫内の温度上昇が早いので、グリル時間を短めに設定して、様子を見ながら加熱してください。

■食品の裏面にも焼き色をつけたいとき

加熱終了後、食品を裏返して様子を見ながらグリル加熱を延長してください。(時間ボタンを押して延長する)

■高さのある食品を焼くとき

食品の前後で焼きムラになりやすいので、様子を見ながら角皿の前後を入れ替えて加熱してください。

■メニューブックのレシピで材料の分量を変えるとき

レンジグリル「手動」をお使いください。

設定時間のめやす ・材料を 1/2 →レンジ設定時間を短くする (1/2 強) 例) 4分→2分30秒~3分 (グリル設定時間は ・材料を 2倍→レンジ設定時間を長くする (2倍弱) 例) 4分→6分30秒~7分 (分量にかかわらず同じ)

■食品の加熱が弱いとき

加熱終了後、様子を見ながらグリル加熱を延長してください。(時間ボタンを押して延長する)

5 を押して グリル加熱時間を合わせる



5

を押す

レンジ加熱がスタート。 |_____

レンジ加熱終了後 レンジ加熱からグリル加熱に切り替わる。

グリル加熱がスタート。

レンジ 設定 6000 グル

(角皿)

グリル加熱の残り時間が表示される。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

|角皿(角網)・容器が熱くなる |ので、ミトン等を使って両手 |で角皿ごと取出す。

\ぬれふきんは使わない。

もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示されているときに、時間ボタン [5分]、「1分」、「10秒」で時間を合わせる。

グリル加熱時間が延長される。

a

● 食品を取出すときは、ドアの内側 や庫内底面などについた水滴も熱 くなっているので、気をつけてく ださい。

お知らせ

- レンジ加熱時間の設定に戻るときは、は、を押します。
- ●時間設定をはじめからやりなおす ときは、**レンジグリル**ボタンを押 します。

レンジ加熱、グリル加熱の両方の 時間設定が「分砂」表示に戻り ます。

- ●加熱中など、ドアの内側がくもる ことがありますが、本体には影響 がありません。
- ●加熱中、食品からパチパチ音が することがありますが、異常では ありません。




グリル(上火)で焼く(手動)

グリル 加熱


表面に焼き色をつける料理などに使います。

- ●温度の設定、予熱はできません。
- ●設定できる時間は1~30分です。





上ヒーター



上ヒーターとコンベクションヒーター の上火加熱で調理します。 魚のグリル、もち焼き、トーストなどに ご使用ください。

伊朗

- ●耐熱性のない容器や、シリコン 容器、樹脂容器、ラップ包装した 食品などを加熱しない。 溶けたり、変形の原因
- ●角皿は奥までしっかり入れる。
- ●角網を使う場合は、必ず角皿の上 にのせる。

お知らせ


合わせることができる時間単位


10秒単位 1分単位

20分

食品を入れる

付属の角皿に角網をのせ、食品をのせて、 中段に入れる。(皿受け棚にのせる) 耐熱容器で調理する場合は、角網ははずす。





を押す



を押して加熱時間を合わせる



20分以上は分のみの表示となる。

を押す

加熱がスタート。



残り時間が表示される。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

角皿(角網)・容器が熱くなる ので、ミトン等を使って両手 で角皿ごと取出す。

ぬれふきんは使わない。


● もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、**時間ボタン** 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。


オーブン(予熱なし)で焼く(手動)

加熱

35

お好みの温度、時間を合わせて調理します。





上ヒーターと下ヒーターですばやく 温度を立ち上げる包み込み加熱で調理

●設定できる温度は100~250℃、

時間は、10秒~60分です。

ヘルシーフライ、ピザ・パン・お菓子作り、 シチューなどの煮込み料理などにご使用 ください。

伊朗

- ●耐熱性のない容器や、シリコン 容器、樹脂容器、ラップ包装した 食品などを加熱しない。 溶けたり、変形の原因
- ●角皿は奥までしっかり入れる。

お知らせ

庫内の温度が高いときは、 210℃以上には設定できません。 合わせることができる時間単位

上手な加熱のコツ

■ガスオーブンや市販の料理ブック

での作りかたの温度や時間に合わ

せた場合、仕上がりがよくないこ

お好みの仕上がりになるように温

度・時間・角皿の前後をかえる。 ■加熱中は、ドアの開閉は控えめに。

■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐ

(庫内温度が下がる原因)

とがある。

に取出す。

10秒単位 1分単位

20分 60分

食品を入れる

角皿の上に食品を直接、または耐熱容器に入れてのせ、中段に入れる。 (皿受け棚にのせる)または庫内底面に置く。

します。

を押して「予熱なしを選ぶ



発酵 40℃が表示される。

を押して温度を合わせる

分 ▶を押すと温度が上がる。 100~250℃、10℃単位で表示。 ◆ を押すと温度が下がる。

を押して加熱時間を合わせる

20分以上は分のみの表示となる。

スタート を押す

加熱がスタート。

●途中で設定温度を変更したいとき ① オーブン を押す。(温度が点滅) ②仕上がりボタン ◆ で温度を

残り時間が表示される。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/ 角皿・容器が熱くなるので、 ミトン等を使って両手で角 皿ごと取出す。

ぬれふきんは使わない。

● もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。






合わせる。


オーブン(予熱あり)で焼く(手動)

加熱

市販の料理ブックのオーブン料理(予熱あり)に使います。

- ●設定できる温度は100~250℃、時間は1~60分です。
- 予熱は自動的に行います。予熱時間は約2~15分です。





トヒーターと下ヒーターですばやく 温度を立ち上げる包み込み加熱で調理 します。

均一でより早い温度立ち上がりの必要な 料理にご使用ください。

伊朗

予熱のとき、角Ⅲ、および食品は 庫内に入れない。

を2回押して予熱ありを選ぶ



200℃が表示される。

予熱



を押して温度を合わせる

- ▶を押すと温度が上がる。 100~250℃、10℃単位で表示。
- ◆ を押すと温度が下がる。

お知らせ

- 庫内の温度が高いときは、 210℃以上には設定できません。
- ●現在温度は、庫内のおよその温度 です。途中でドアを開けたときな ど、表示と実際の温度が異なる場 合があります。
- 予熱設定温度が210℃以上のとき は、200℃で保温します。
- 予熱中は、コンベクションヒー ターとファンも動作します。また、 ファンは加熱中もスタートから3 分間動作します。(庫内温度をす ばやく均一化するため)

上手な予熱のコツ

- ■庫内温度が下がると、仕上がりが 悪くなる。
- 予熱中にドアを開けない。
- 予熱後は、できるだけ早く食品を 入れて、加熱する。

スタート

予熱がスタート。

予熱



約 20 秒後に現在温度を表示。

予熱終了 予熱終了音が鳴る



30秒ごとにブザーが鳴り、 25分間は保温している。

加熱

食品を入れる

角皿の上に食品を直接、または耐熱容器に入れてのせ、中段に入れる。 (皿受け棚にのせる)または庫内底面に置く。




⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなって いるので、やけどに注意する。

を押して 加熱時間を合わせる

180° **35**9 20分以上は分のみの表示となる。 温度を変更したいとき 仕上がりボタン ◆ で温度を 合わせる。

加熱がスタート。



- ●途中で設定温度を変更したいとき ① オーブン を押す。(温度が点滅)
- ②仕上がりボタン ◆ で温度を 合わせる。

残り時間が表示される。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/ 角皿・容器が熱くなるので、 ミトン等を使って両手で角 皿ごと取出す。

∖ぬれふきんは使わない。

もっと加熱したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。

a

- 耐熱性のない容器や、シリコン 容器、樹脂容器、ラップ包装した 食品などを加熱しない。 溶けたり、変形の原因
- 角皿は奥までしっかり入れる。

保温が終了すると 5 の操作ができ 手順1からやり直してください。

お知らせ

合わせることができる時間単位

10秒単位 1分単位

10秒 20分

上手な加熱のコツ

■ガスオーブンや市販の料理ブック での作りかたの温度や時間に合わ せた場合、仕上がりがよくないこ とがある。


お好みの仕上がりになるように温 度・時間・角皿の前後をかえる。

- ■加熱中は、ドアの開閉は控えめに。 庫内温度が下がる原因
- ■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐ に取出す。

発酵させる(手動)

加熱

パン生地などの発酵に使います。



- ●設定できる温度は30℃、40℃です。
- ●設定できる時間は、1~60分です。

伊朗仍

●角皿は奥までしっかり入れる。

お知らせ

• 合わせることができる時間単位

10秒単位 1分単位

20分

60分


●夏場や冬場など室温の高低や、庫 内に入れる食品や容器によって、 発酵中の庫内の温度が変わってき

食品の様子を見ながら発酵の温度、 時間を調節してください。

食品を入れる

角皿の上に食品を直接、または耐熱容器 に入れてのせ、中段に入れる。(皿受け 棚にのせる)または庫内底面に置く。

を押す



発酵 40℃が表示される。

発酵温度を変更する場合



を押す

発酵 30℃と 40℃が選べる。

を押して加熱時間を合わせる

設定 発酵 **5**0分

20分以上は分のみを表示。

を押す スタート

発酵がスタート。




残り時間を表示。 (途中で発酵温度の変更はできません)

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

• 発酵を延長したいとき P39 加熱終了後、「延長可」と表示 されているときに、時間ボタン 5分、1分、10秒で時間を 合わせる。

加熱を延長する

加熱終了後、5分間は時間を合わせるだけで、 再度、加熱ができます。



●加熱後、もう少し加熱したいときに使います。 ●設定できる時間は10秒~15分です。

ただしレンジ「あたため」、「のみもの」、「葉菜」、 「根菜」、「レンジ「手動」700W·600W·500Wは 10秒~5分です。

B

●オーブン加熱後の延長は、庫内の 温度が下がらないよう、ドアの開 閉を控えめにし、なるべく早く行う。

お知らせ

• 合わせることができる時間単位 レンジ「あたため」、「のみもの」、 「葉菜」、「根菜」 レンジ「手動」700W・600W・

10秒単位

10秒

その他

500W

10秒単位

5分

10秒 15分

- ▶とりけしを押すと「延長可」の表 示を消すことができます。 (延長できなくなります)
- 加熱中は延長できません。
- ●加熱終了後、「待機時消費電力ゼ ロ」P2 が働くと、自動的に電 源が切れるので、延長できません。


上手な使いかたのコツ

こんなときにご使用ください

- ■厚みのある肉、かたまりの肉など を焼いたら加熱の足りない部分が あった。
- ■市販の料理ブック通りに作ったら 焼き色が薄かった。
- ■飲み物をあつあつに仕上げたい。



加熱終了後、「延長可」と 表示されているときに、



を押す

加熱がスタート。



加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

*延長加熱後も同じ手順で、くり返し延長できます。

発酵させる(手動)/加熱を延長する

お手入れ

お手入れ

お手入れのときには安全のため、次のことを必ずお守りください。



電源プラグを抜く ●ぬれた手で抜差ししない。



本体が冷めてから行う

プラグを抜く 感電・けがの原因

本体を冷ます やけどを防ぐため

の側の

■こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなったり、 火花・煙・さび・腐食・ドアのひび・割れの原因。 *また、庫内底面・角皿はセラミック製のため、 素材の性質上、汚れが落ちにくくなることが あります。こまめにお手入れをしてください。

■布やスポンジとうすめた台所用中性洗剤を 使い、次の物は使わない

- 傷・さび・ドアのひび・割れの原因
- みがき粉・クレンザー (ただし庫内底面・角皿のみ使える)
- 金属タワシ・ スポンジのナイロン面など
- ●アルカリ性や酸性の洗剤
- ●揮発性の溶剤や薬品

オーブンクリーナー・灯油・ガソリン・ ベンジン・シンナーなど

■本体の周囲も清潔に






本体

かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。 必ず、洗剤をよくふき取る。

アルカリ、酸を含んだものは使わない。



*庫内に汚れがついたまま調理を行うと、 汚れが落ちにくくなります。 汚れは早めにふき取ってください。

脱臭コーティングがしてある。

- コーティングを長持ちさせるために、 固い物でこすらない。柔らかい布でふく。
- 庫内のにおいが気になるときは、 オーブン「脱臭」を使う。 P42

角皿・角網

スポンジなどでこまめに洗い、 水気をふく

汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、 焦げつき・変色の原因

- 汚れはすぐにふき取る。
- 角皿の落ちにくい汚れは、

焼きついた汚れの落としかた P41 で落とす。





a

金属タワシなどでこすらない。 傷の原因

庫内底面(セラミック部)

■衝撃を加えたり、水をかけたりしない。 ひび・割れ・故障の原因

■汚れをつけたまま使わない。 焦げ・火花・割れの原因

*割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、 お買上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると、火花が出たり、故障の原因 になります。

【汚れは、ぬれふきんですぐふき取る】 *庫内底面の周囲の黒色のゴム部は強くこすらない

でください。

汚れがついたまま、調理を行うと、焦げて焼きつき、落ちにくくなります。

焼きついた汚れの落としかた

- ①ラップを丸める。
- ②液体(クリーム)クレンザーを 少量つけて、こすり落とす。
- ③ぬれふきんで、液体クレンザーを ふき取る。
- ④それでも汚れが落ちないときは、 ナイロンたわし(研磨剤入り)に 水をつけて、こすり落とす。
- *ただし、スポンジや液体クレンザーは、 セラミック部のみに使う。 /庫内底面の周囲の黒いゴム部や本体塗装\ (面に使うと、傷がつくので注意する。



庫内底面 (セラミック部)

お願い 汚れを残さない、焼きつけないために

- ●カレーや魚など、飛び散りやすい食品を あたためるときは、ラップをかける。
- ●Ⅲや容器、角Ⅲには、あふれるほど食品を のせない。
- ●Ⅲや容器の底の水滴や汚れをふき取って から、庫内底面にのせる。
- ●加熱前に、庫内底面をかたく絞った ぬれふきんでふく。
- / 目に見えない汚れが、レンジグリル加熱・\ グリル加熱・オーブン加熱で焦げて焼き つき、シミのようになることがある。
- 汚れたらすぐにふき取る。 汚れたまま加熱を繰り返すと、汚れの焼き つきがひどくなり、落ちにくくなるので、 こまめにお手入れする。


つゆ受けの取付けかた・はずしかた

- ゆでもの・煮込料理などの蒸気で、ドア内側がくもり、つゆがつくことがあります。
- ●つゆが床にたれないよう、つゆ受けを取付けて、ご使用ください。
- ●つゆの多い調理後は、つゆ受けの水を捨ててください。

:取付けかた

つゆ受けのツメを本体の端と位置をそろえて、 水平に押し込む。


(本体下部のピンに、つゆ受けの突起部を はめ込む。)



はずしかた

つゆ受けの両側を持って片側ずつゆっくり手前

に引っ張ってはずす。



B

- お手入れ時はスポンジなどで洗い、水気をふく。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使わない。 変形・破損の原因



43

お手入れ(つづき)

脱臭

オーブン「脱臭」でお手入れができます。

庫内の臭いが気になるときに行います。(約10分) ヒーターの高温でにおいをやわらげます。

庫内(特に庫内底面)に汚れがあると、落ちにくくなるので、ふき取ってから行ってください。


庫内をカラにして ドアを閉める

*** を3回押して 「脱臭」を選ぶ

お知らせ

●加熱終了後、電気部品を冷や すため、最大約 15 分間、本 体内部のファンが回ります。 (表示部は送風表示(♪)が点 灯します)

脱臭がスタート。(約10分)



| 約 20 秒後に 残り時間が表示される。

終了 終了音が鳴る

*調理は本体が冷めてから行う。

⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部 (庫内・本体など) に触れない。 高温のため、やけどの原因。

手動で加熱する場合の時間のめやす

加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。 食品の様子を見ながら加熱してください。

	レ:	ノジ「あたた	<u>-</u> め」
		「手動」600Wで	
メニュー	ラップ	分 量	加熱時間
ごはん	_	1人分(150g)	約1分~1分30秒
ピラフ	_	1 Ⅲ(230g)	約2分30秒~3分
しゅうまい	有	12⊐(180g)	約1分30秒~2分
焼き魚	有	1切(70g)	約50秒~1分
みそ汁	_	1杯(150mL)	約1分30秒~2分
スープ	-	1杯(200mL)	約2~2分30秒
焼きそば	有	1 III (300g)	約2~2分30秒
野菜炒め	有	1 Ⅲ(250g)	約2~2分30秒
野菜の煮もの	有	1 Ⅲ(300g)	約2~3分
カレー	有	1 Ⅲ(200g)	約3~4分
ロールパン	_	1 ⊐ (30g)	約20秒
中華まん	有	1 ⊐ (75g)	約30~40秒
ごはん	有	1人分(150g)	約2分30秒~3分
カレー	有	1 Ⅲ(200g)	約4~5分
グラタン	_	1 Ⅲ(200g)	約4分30秒~5分
冷焼きおにぎり	有	2 ⊐ (100g)	約2分30秒~3分
凍ピラフ	有	1 Ⅲ(230g)	約3分30秒~4分
スパゲティ	有	1人分(300g)	約5~6分
しゅうまい	有	12⊐(180g)	約2分30秒~3分
中華まん	有	1 ⊐ (75g)	約50秒~1分

1		1 1	1
- 1	rrı	=	

★中華まんはすきまをあけてラップをする。

	レンジ 「葉菜」/「根菜」 (レンジ 「手動」600Wで加熱する)						
	分	量	ラップ	加熱時間			
	10	0g	有	約1分30秒~2分			
葉菜	20	0g	有	約2分30秒~3分			
	30	0g	有	約3分30秒~4分			
	10	0g	有	約2分30秒~3分			
根	20	0g	有	約3分30秒~4分			
菜	30	0g	有	約5~6分			
	50	0g	有	約9~10分			
→ *	担抗	け強り	はほ				

★根采は残り時間約1分で、食品を裏返す。

	レンジ 「肉解凍」/「さしみ解凍」 (レンジ 「手動」200Wで解凍する)						
	分 量	ラップ	加熱時間				
	100g	_	約1分30秒				
肉	200g	_	約2分~2分30秒				
	300g	_	約3分~3分30秒				
さ	100g	_	約1分				
	200g		約1分30秒~2分				
み	300g		約2分30秒~3分				

★ラップははずす。

レンジ 「のみもの」 (レンジ「手動」600Wで加熱する)				
メニュー	ラップ	分 量	加熱時間	
牛乳	-	1杯(200mL)	約1分30秒~2分	
お酒	_	1杯(180mL)	約1~1分20秒	

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

レンジグリル「手動」				
メニュー	分 量	レンジ ▶ グリル		
とりから揚げ	250g	約3分 ▶ 約9分		
スパニッシュオムレツ	300g	約6分 ▶ 約6分		
焼きそば	300g	約5分 ▶ 約7分		
マカロニグラタン	2∭(300g)	約5分 ▶ 約8分		
とんかつ(再加熱)	1枚(150g)	約1分 ▶ 約5分		
コロッケ(再加熱)	1個(80g)	約30秒 ▶ 約5分		

★ラップははずす。

お料理がうまくできないとき

ごはん・おかずのあたため

食品がうまく あたたまらない

食品が金属容器・アルミホイルでおおわれていませんか。 レンジ加熱では、金属容器は使えません。

「あたため」で あたためても、 熱くならない

- ふた(陶器やガラス製など)を使っていませんか。 赤外線センサーが検知できません。
- 食品を中央に置いていますか。 端に置くと、上手にあたたまりません。
- 食品の量が多すぎませんか。 100g ~ 500g が上手にできる分量です。
- ☆もう少し加熱したいときは、「延長可」と表示されているときに、 時間ボタン 5分、1分、10秒 で時間を合わせ、 様子を見ながら加熱してください。

「あたため」で あたためると、 熱くなりすぎる

食品の量が少なすぎませんか。 100g ~ 500g が上手にできる分量です。

●食品の量に対して容器が大きすぎたり、小さすぎませんか。

ごはんがぬるい、熱い

- 仕上がりボタン で調節してください。P18
- ●食品の量にあった容器を使っていますか。
- ●食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。

冷凍ごはんが あたたまらない

- ●食品の量にあった容器を使っていますか。
- ●食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。
- 仕上がりボタン ◆ で調節してください。P18

ごはんがパサつく

加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。

カレーやシチューが 熱くならない 熱いところと ぬるいところがある

カレーなどとろみのあるものや煮ものなど、加熱ムラになりやすい食品は、 かき混ぜたり、裏返して、レンジ「手動」で様子を見ながら加熱します。

☆もう少し加熱したいときは、「延長可」と表示されているときに、 時間ボタン 5分、1分、10秒 で時間を合わせ、様子を見ながら 加熱してください。

焼き魚の身が飛び散る

● ラップをして、様子を見ながら加熱します。

のみもののあたため

牛乳が熱くなりすぎる

レンジ「のみもの」を使っていますか。 レンジ 「あたため」では、熱くなりすぎます。

- カップに対して牛乳を少量しか入れていないと、沸とうすることがあります。
- ●カップの7~8分目まで牛乳を入れます。

それより少ないときは、仕上がりボタン \triangleleft で低め(40 \sim 55°C)に合わせます。

上の方と下の方では 温度が違う

- 加熱後はよくかき混ぜます。
- ●首の細いとっくりは、首の部分をアルミホイルでおおって加熱すると 上下の差が少なくなります。上手な加熱のコツ P23

解凍

食品が煮えた

食品の厚みは均一ですか。

- ▶冷凍時に食品の厚みを約3cm以内にそろえてください。
- ラップをはずして解凍しましたか。
- スチロールトレーを使っていますか。
 - ▶スチロールトレーがないときは、平皿の上にラップをはずした食品を 置いてください。
- ●冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。
 - ▶時間がたったり、溶けかけたものは、レンジ「手動」200W を使い、 様子を見ながら解凍してください。
- ●食品の形状・初期温度によっては、部分的に煮えることがあります。

解凍不足

食品の量が多すぎませんか。

100g ~ 500g が上手にできる分量です。

☆さらに解凍したいときは、「延長可」と表示されているときに、 時間ボタン 5分 1分 10秒 で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。 (再度、レンジ「肉解凍」「さしみ解凍」は使わない)

ゆでもの

生っぽいところと、 できすぎのところが 混在する

- ●じゃがいもなど2個以上ゆでるときは、大きさをそろえてください。 ほうれん草などの葉菜類は葉と茎を交互に重ねてください。 ☆さらに加熱したいときは、「延長可」と表示されているときに、
- 時間ボタン 5分 1分 10秒 で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。 (再度、レンジ「葉菜」「根菜」は使わない)





お料理がうまくできないとき(つづき)

レンジグリル・グリル調理

焼き色がつかない

加熱終了後に時間ボタンを押してグリル加熱を延長してください。

焼き色にムラがある

焼き色のムラが気になるときは、グリル加熱の途中で角皿の前後を 入れ替えて、様子を見ながら加熱してください。

食品の裏面が焼けない

●裏面にも焼き色をつけたいときは、加熱終了後、食品を裏返して様子を 見ながらグリル加熱を延長してください。

食品の中央が あたたまらない

加熱終了後、レンジ「手動」で様子を見ながら加熱してください。

グラタン: 焼くたびに焼き色が違う

●チーズの種類・量により焼き色が異なります。様子を見ながら加熱してください。

● オーブン調理

ケーキ: うまくふくらまない 卵はしっかり泡立てましたか。

ハンドミキサーの先から落ちる生地で、文字が書けるくらいまで泡立てます。 ●粉を入れるとき、混ぜすぎていませんか。

サックリと底からすくい上げるように混ぜます。

ケーキ: 泡立てがうまくできない ボウルやハンドミキサーに水分や油分がついていると、 泡立ちが悪くなります。

クッキー: 焼き色にムラがある 生地の厚みや大きさは均一ですか。生地は厚み・大きさを均等にします。

でき上がりが悪い

加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。他の料理ブックを使ったとき、でき上がりがよくか。

● 他の料理ブックを使ったとき、でき上がりがよくないことがあります。 温度や時間をかえて、様子を見ながら加熱してください。

焼き色にムラがある

●焼き色のムラが気になるときは、加熱途中(加熱時間の約7割経過時)で、 角皿の前後を入れ替えてください。 (入れ替えはできるだけ素早く行い、「スタート」を押します)

●その他

自動調理が うまくできない メニューブックのレシピ通りの分量・作りかたですか。▶ きる分号・作りかたのときは、中軸では上手にでき

▶違う分量・作りかたのときは、自動では上手にできません。 手動で様子を見ながら加熱してください。 レシピの材料の分量を変えるとき P29

仕上がりがお好みに合わないときは、仕上がりボタンで調節してください。

P14

困ったときは

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

●正しく動かない

表示が出ない

■電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。 (電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません) 47

●操作後、2分を過ぎていませんか。

▶ドアを開閉してください。

(ドアが開いているときは、ドアを閉めてください)

ドア開閉後2分たつと自動的に電源が切れて表示が消えますが、 故障ではありません。「待機時消費電力ゼロ」のため P2

停電していませんか。

電源プラグが抜けていませんか。

配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。 (電流容量不足)

ボタンを押しても 作動しない

ドアは確実に閉まっていますか。

●操作後、2分を過ぎていませんか。

▶ドアを開閉し、もう一度キーを押してください。 「待機時消費電力ゼロ」のため P2

すぐに加熱が止まる

庫内底面が熱いとき、赤外線センサーが正しい食品の温度を測れず、 加熱を止めることがあります。

▶ドアを開けて庫内が冷めるのを待つか、レンジ「手動」で 様子を見ながら加熱してください。

食品が加熱されない

- レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれて いませんか。
- スタートを押し忘れていませんか。
- 表示部に「デモ」が表示されていませんか。

(店頭展示用デモモードになっています)

- ▶ とりけしを押し、「0」を表示してから、「グリル」を約10秒間押してください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。
- レンジ加熱のとき、乾燥したものや、少量(100g未満)のものは、 安全のためレンジ出力が低下することがあります。
 - ▶加熱が不足のときは、レンジ「手動」を使い、食品の状態を確認しながら、くり返し加熱してください。

庫内灯の 明るさが変化する

● 加熱中、庫内灯、コンベクションヒーターの明るさが変化することがあります。

加熱を制御しているためで故障ではありません。

故障かな?と思ったら(つづき)

●音について

加熱中、加熱後に 音がする

- ■電気部品を冷やすため、本体内部のファンが回り、「ブーン」と音がします。 ●レンジ加熱中、「ブーン」「ジィージィー」と音がしますが、これはレンジの 動作音です。
- 加熱中の「カチカチ」「カッチン」などの音は、加熱を制御している音で、 故障ではありません。
- 熱による膨張、収縮で「ポコッ」、「キシキシ」という音が出ることがあります。

加熱終了の ブザーが鳴らない

●音量調節を「鳴らない」に設定していませんか。 P17

加熱終了後、 ブザーが鳴る ●「出し忘れお知らせ」が設定されています。 P17 食品をすぐに取出さないと、加熱後から1分ごとにブザーが鳴ります。 (5分間)

加熱終了後、 ブーンと音がする ■電気部品を冷やすため、本体内部のファンが回っている音です。 ファンは最大約15分間回り、表示部には「ふ」が点灯します。 ファン停止後、電源が切れます。

● 火花や煙が出る、庫内底面・側面の変色

火花が出る

- ●金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。
- ■庫内の壁にアルミホイルなど金属が触れていませんか。
- 食品の量がきわめて少なくありませんか。
- 庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。 P41

煙が出たり、 いやなにおいがする

食品から煙が出る

故障かな?と思っ

たら

●カラ焼きをしましたか。P17

庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故障ではありません。

- ●庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。 ▶庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後でオーブン「脱臭」
 - を行ってください。P42
- ●食品は加熱しすぎると、発煙・発火します。

/特に、少量や乾いたものは、発煙・発火しやすいので、手動で様子を/ 見ながら加熱してください。

▶ 食品が燃え出したら、ドアを開けずに **とりけし** を押して、電源プラグを 抜いてください。

庫内底面・角皿が斑点や シミ状に変色する

●庫内底面・角皿・使用する容器に汚れがついたままレンジグリル加熱・ グリル加熱・オーブン加熱を行うと、熱により汚れが焼きつき、 シミのようになります。

▶お手入れを行ってください。P40~42

ドアがくもる

表示部がくもる ドアがくもり、水滴が落ちる ●冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがありますが、 本体には影響ありません。しばらくすると、くもりは消えます。

表示について

表示部に「高温注意」が 点灯している

加熱中に庫内の温度が高くなると、点灯してお知らせします。

ブザーが鳴り、 表示部に「高温注意」が 点滅している

庫内底面の温度が高くなっているときのお知らせです。 ▶素手で触らないでください。(やけどの原因) また、耐熱性のない容器やラップ包装した食品をのせないでください。 (溶け・変形の原因)

*「高温注意」が点滅していてもキーは受付けます。 また、とりけしを押すと、「高温注意」は消えます。

ブザーが鳴り、 ホット表示が点滅する

`[:::]

レンジ「あたため」、「のみもの」、「葉菜」、「根菜」、「肉解凍」、「さしみ解凍」、 で庫内の温度が高いときに表示します。

▶ **とりけし**を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ってください。 (約20分)ただし、レンジ「手動」はすぐに使えます。

表示部に「ふ」が 点灯している

●電気部品を冷やすため、本体内部のファンが回っていることのお知らせで す。電源プラグを抜かないでください。(故障の原因)

スタートランプが 点滅する

■調理開始前や、加熱の途中でドアを開けると点滅します。 ▶ 加熱するときは スタート を押してください。 加熱しないときはとりけしを押してください。

表示部に「デモ」が 表示されている

●店頭展示用デモモードになっています。 (ボタンを押しても加熱されません)

▶とりけしを押し、「0」を表示してから、グリルを約10秒間押してください。 「デモ」が消え、デモモードが解除されます。

現在温度表示が設定温度 近くになっているのに、 なかなか終了しない

●現在温度表示は食品のおよその平均温度です。 まだ温度の低い部分がある場合は、設定温度近くの表示で、しばらく 終了しないことがあります。

表示部に「F9」が 表示される

角皿は、奥までしっかり入っていますか。

ドアに物がはさまっていませんか。

(ドアがわずかに開いていると「**F9**」を表示します)

▶とりけしを押し、正しい使いかたに直してから、再度、操作をして ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて ください。故障の状況と表示部の英数字(PD、P1、P1、P1、ED、E5、F6、F9、P2、P3、P4)を お買上げの販売店にご連絡ください。

内容

ご連絡いただきたい 1. 品 名(三菱レンジグリル)

3. お買上げ日(年月

2. 形 名(RG-GS1)

4. 故障の状況(できるだけ具体的に)

*付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

困ったときは

仕樣

消費電力量の

めやす*

形	名	RG-GS1	
電源		交流 100V 50Hz-60Hz 共用	
電子レンジ	消費電力	1070W	
	高周波出力	700・600・500・200W、100W 相当	
	発振周波数	2450MHz	
オーブン	消費電力	1360W	
	温度調節	30℃・40℃(発酵)・100~250℃	
グリル	消費電力	1360W	
寸 法	外形	幅 518×奥行 412×高さ 266mm	
	庫内(有効)	幅 290×奥行 308×高さ 147mm	
質量		16.0kg	
		区 分 名 F(熱風循環加熱方式)	

0 ~ 250℃	383
	303
さ 266mm	
さ 147mm	側面図
	199 412
(熱風循環加熱方式)	
54.5kWh/年	
6.6kWh/年	

274

342

外形寸法(単位 mm)

正面図

- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ●電源プラグを差込んだ状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は 0W です。「0」表示のときは 5.2W です。 250℃での運転時間は約 5 分間です。その後は自動的に 200℃に切換わります。
- ●消費電力量は、使用環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化します。

電子レンジ機能の年間消費電力量

オーブン機能の年間消費電力量

年間待機時消費電力量

年間消費電力量

- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
- J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる 6 物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

0.0kWh/年

61.1kWh/年

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です ただし、マグネトロン部分は2年です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このレンジグリルの補修用性能部品を製造 打切り後8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口 修理窓口」にご相談ください。

■転居のときは

このレンジグリルは電源周波数50Hz・60Hz共用です。 周波数の異なる地域に転居されても、そのままお使い いただけます。

■修理を依頼されるときは

●修理を依頼されるときは

「お料理がうまくできないとき」(44~46ページ)と 「故障かな?と思ったら」(47~49ページ)にしたがっ てお調べください。

なお不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

●修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 三菱レンジグリル

2. 形 名 RG-GS1

3. お買上げ日 年 月

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

5. ご 住 所 (付近の目印なども)

6. お名前・電話番号・訪問希望日

で相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窩■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報

のお知らせに利用します。 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている
 - お客様 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 対なら 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
 - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

=菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

 4049 (有料)
 (有料)

 平 日 9:00~19:00

土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

受付時間365日24時間

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合				
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111		
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901		

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

困ったときは

困ったときは

- 6 安全のために 必ずお守りください
- 11 使える容器・ 使えない容器

40

お手入れ

- 43 手動で加熱する場合の 時間のめやす
- 44 お料理がうまく できないとき
- 47 故障かな? と思ったら
- 50 仕様/保証と アフターサービス

気をつけていただきたいこと


レンジ加熱

- ゆで卵(殻つき、殻なし)・目玉焼き作り禁止 あたため直し(おでんの卵など)禁止
 - ●卵は必ず割り、よくほぐしてから加熱します。

破裂による、やけど・けがを 防ぐため







- ●牛乳など粘りや油脂分の多い液体 などは、加熱しすぎないよう、 レンジ「のみもの」を使います。
- ●突然の沸とうによる飛び散り(突沸)を 防ぐには、かき混ぜてから加熱します。



加熱しすぎに気をつけて

- ●食品は加熱しすぎると、発煙・発火します。 特に「少量」「乾いたもの(干物・スナック菓子・さつまいも など) は要注意。
 - 手動で様子を見ながら加熱してください。

庫内・ドア内側は清潔に

食品カス・油・煮汁などは必ずふき取ってください。 火花・発煙・発火・庫内底面やドアの破損を防ぐため。



●電源が入らないとき → 待機時消費電力ゼロ機能があります P2





長年ご使用の レンジグリルの点検を!

このような

ありませんか

症状は

故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、

● 電源コードやプラグが異常に熱い。 ■ コゲくさい臭いがする。

- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ◆ その他の異常・故障がある。



中

ご使用

故障や事故防止のため電源 プラグを抜いてから、必ず 販売店にご相談ください。

、三菱電機株式会社

三菱電機木--ム機器株式会社